


Tel. 071/887388 - Cell.336/531784 - Fax 071/2183420 - E-mail :cbm@mobilia.it sito: <u>www.cbmsistemi.it</u>

MANUALE UTENTE centrale di comando WEB CRS5-6 Pag.1 di 18

MANUALE UTENTE **CENTRALE DI COMANDO WEB CRS5-6**



INDICE:

<u>Descrizione generale</u>	Pag.2
	Pag.3
	Pag.4
Segnalazioni sulla centrale di comando e controllo CRS5-6	pag.6
Comandi manuali sulla centrale di comando e controllo CRS5-6	pag.7
Internet WEB (Collegamento in rete)	Pag.8
Visualizzazione del pannello sinottico WEB	Pag.9
Segnalazioni e comandi generali ed operativi	.Pag.10
Segnalazioni e comandi INPUT/OUTPUT	.Pag.11
Programmazione Centrale di comando CRS5-5 da WEB	
Configurazione parametri degli ingressi	.Pag.12
Associazione INPUT/OUTPUT- configurazione parametri OUTPUT e allarmi	Pag.13
Pagine WEB	.Pag.14
Collegamenti ingressi-uscite su scheda centrale	Pag.15
Registrazione e lettura eventi - Registrazione e lettura storico degli eventi	Pag.16
Livelli di accesso ai comandi e segnalazioni	.Pag.17
Dichiarazione di conformità	Pag.18
	Programmazione Centrale di comando CRS5-5 da WEB Configurazione parametri degli ingressi



Tel. 071/887388 - Cell.336/531784 - Fax 071/2183420 - E-mail :cbm@mobilia.it sito: www.cbmsistemi.it

CE

MANUALE UTENTE centrale di comando WEB CRS5-6

Pag. 2 di 18

DESCRIZIONE GENERALE

La centrale antincendio mod. CRS5-6, controllata a microprocessore, è stata progettata per alimentare e gestire direttamente i sensori prodotti dalla ditta C.B.M. srl, ed è compatibile con tutti i sensori convenzionali a funzionamento analogico attualmente in circolazione.

E' stata progettata e costruita seguendo tutti i passi dettati dalle norme EN 54-parte 2 e EN 54-parte 4 e sviluppate secondo i criteri di qualità, affidabilità e praticità dettati dal mercato del settore di impiego.

La centrale si presenta fisicamente assemblata in un modulo unico ed è completa di alimentazione generale, comandi, controlli, segnalazioni acustiche e visive, modulo ingressi, modulo uscite <u>e presa di rete per connessione ad internet.</u>

Essa può essere posta in esercizio collegandola alla rete 230V c.a. mediante un alimentatore protetto 230V/24Vcc in dotazione e ad una batteria 24 Vcc. (2x12V 2,1Ah) La centrale può controllare i segnali di allarme provenienti dai dispositivi in ingresso (5 Ingressi controllati), e comandare separatamente sirene autoalimentate e non, elettrovalvole, combinatori telefonici, serrande tagliafuoco , ecc. attraverso 4 uscite controllate e 2 uscite a scambio pulito.

La centrale **CRS5-6** è inoltre provvista di una uscita FAULT che permette di gestire anche in modo remoto qualsiasi forma di anomalia o avaria che si verifichi sugli ingressi, sulle uscite o sul sistema di gestione interno.

Le funzioni operative fra ingressi ed uscite, possono essere definite e programmate sia dal costruttore su richiesta del committente o dall'utilizzatore in fase di personalizzazione dell'impianto in due modi:

Tramite i tre tasti funzione sul sinottico della centrale stessa.

Tramite un PC collegato alla centrale CRS5-6 con un cavo di rete.

La parte Hardware della centrale è racchiusa in un contenitore metallico insieme all' alimentatore 230V 50-60 Hz / 24Vcc - 1,8A

ATTENZIONE !!!

Maneggiare con cura la centrale di comando in fase si sballaggio, poiché contiene le parti elettroniche che sono fragili.

Installare la centrale all'interno di locali protetti dai getti diretti di acqua e fenomeni atmosferici.

ATTENZIONE !!!!!

La centrale di comando CRS5-6 viene fornita dal costruttore CBM srl con N°SERIE e N°RELEASE visualizzate sull' HOME P AGE del sinottico WEB.



Tel. 071/887388 - Cell.336/531784 - Fax 071/2183420 - E-mail :cbm@mobilia.it sito: www.cbmsistemi.it

CE

MANUALE UTENTE centrale di comando WEB CRS5-6

Pag.3 di 18

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI E SPECIFICHE:

Modello: CRS5-6

Descrizione: Centrale antincendio programmabile a microprocessore

Pannello frontale di segnalazione e comando:

Misure mm 185 X 140 Serigrafia in policarbonato

N.13 led da 3 mm

N.3 Pulsanti a membrana

N.1 Chiave di accesso ai comandi

Contenitore:

In metallo dim. 330x260x120

Alloggiamento per alimentatore e Batterie 12V 2 Ah

Sportello con chiusura a viti. Guarnizione certificata EMC

- Memoria dell'ultimo evento (Allarme-Avaria-Guasto) Programma su memoria non volatile.
- Memoria eventi da remoto su PC tramite rete o Web
- Memoria storica su PC da remoto tramite rete o Web
- Alimentazione: da rete 230V 50/60 Hz con alimentatore switching 230/24Vcc con adjust
- Alimentazione tampone da Batteria: 24 Vcc -- N. 2 batterie 12 Vcc 2A
- Assorbimento a vuoto: 100 ma
- Potenza: 35w
- Temperatura di esercizio 10 .. 50℃
- Protezioni: Fusibile 3,15 A

INPUT configurabili da WEB

5 Ingressi controllati (linee bilanciate con chiusura a 2,7 Kohm)



L'impostazione dei parametri sugli ingressi della centrale di comando, permette di gestire dispositivi di comando e controllo diversi tra di loro, quali sensori, rivelatori, contatti puliti, dispositivi con uscita analogica e digitale



Tel. 071/887388 - Cell.336/531784 - Fax 071/2183420 - E-mail :cbm@mobilia.it sito: www.cbmsistemi.it

CE

MANUALE UTENTE centrale di comando WEB CRS5-6

Pag.4 di 18

OUTPUT Configurabili da WEB

- -4 Uscite controllate (24Vcc 2 A)
- -1 Uscita di allarme 24V cc 0.5A
- -1 Uscita W1 time 1-6 SIRENA (associata agli ingressi IN 1-5) si attiva per N° volte con impulso e pausa di 5 secondi
- -2 Uscite non controllate (Contatti puliti NO-NC-C)
- -1 Uscita non controllata FAULT (Contatto pulito NO-C)



Su questo sinottico è possibile:

- programmare la centrale di comando e controllo da Web
- associare gli ingressi alle uscite in modo diverso tra di loro con le varie funzioni TYPE .
- associare l'uscita ALARM ai vari ingressi diversificando i suoni o le segnalazioni per ogni singolo ingresso e funzione.

-ELV (uscita temporizzata con tempo in secondi ritardata alla diseccitazione) (specifico per comando elettrovalvole acqua)

-ELV&& (uscita come sopra però a doppio consenso che si attiva con l' allarme contemporaneo di due o più ingressi configurati) (specifico per chiusura attivazione elettrovalvola acqua su filtri e SILO come protezione da falsi allarmi)

-SIRENA (uscita con attivazione e disattivazione alternata (5 sec. ON – 5 sec. OFF) con n°. di impulsi programmabili)

-FOLLOW (uscita temporizzata che segue l'ingresso associato con un tempo TIME programmabile in secondi). (specifico per attivazione elettrovalvola acqua per il tempo di attivazione dell'ingresso)

-FOLLOW&& (*uscita temporizzata come sopra* a doppio consenso che si attiva con l'allarme contemporaneo di due ingressi configurati)

LOOCK (uscita ritardata all'eccitazione con tempo regolabile che si attiva in modo permanente fino al RESET della centrale) (specifico per chiusura delle serrande tagliafuoco in ritardo rispetto all' arresto aspirazione per evitare lo schiacciamento)
 OFF (uscita disattivata)




Tel. 071/887388 - Cell.336/531784 - Fax 071/2183420 - E-mail :cbm@mobilia.it sito: www.cbmsistemi.it

CE

MANUALE UTENTE centrale di comando WEB CRS5-6

Pag. 5 di 18

PANNELLO SINOTTICO DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLA CENTRALE DI COMANDO CRS5-6 Con descrizione dello stato e delle funzioni





Tel. 071/887388 - Cell.336/531784 - Fax 071/2183420 - E-mail :cbm@mobilia.it sito: www.cbmsistemi.it

CE

MANUALE UTENTE centrale di comando WEB CRS5-6

Pag.6 di 18

SEGNALAZIONI SULLA CENTRALE DI COMANDO E CONTROLLO WEB CRS5-6

STATO OK DELLA CENTRALE CRS5-6

Lo stato della centrale di comando e controllo CRS5-6 viene segnalato dal lampeggio dei led verdi INPUT e dei led rossi OUT attivati con impulso di 0,5 secondi e frequenza 2 secondi, da <u>1 Led POWER ON verde acceso fisso</u> e da <u>1 Led STATUS OK/FAULT verde acceso fisso</u>

ALLARME INPUT/OUTPUT

<u>L'allarme sugli ingressi attivi viene segnalato da led verdi INPUT (accesi a luce fissa)</u>
<u>L'allarme sulle uscite attive viene segnalato da led rossi OUT (accesi a luce fissa)</u>

MEMORIA ALLARME INPUT/OUTPUT

Le informazioni di allarme **su INPUT/OUT attive** rimangono in memoria segnalate dal lampeggio dei led verdi INPUT e dei led rossi OUT <u>con impulso e frequenza di 0,5 secondi</u>

GUASTO SU INPUT/OUTPUT

<u>Le anomalie sulla centrale sono segnalate da 1 Led STATUS OK/FAULT giallo acceso fisso e dal</u> Lampeggio dei led verdi INPUT e dei led rossi OUT **attivi** <u>con impulso e frequenza di 2 secondi</u>

Segnalazioni per l'utente			
FUNZIONE	COLORE LED	DESCRIZIONE	NOTE
Status INPUT/OUTPUT	Verde/rosso	Lampeggio con impulso di 0,5 secondi ogni 2 secondi dei led di ingresso e uscite programmate	Segnalazione degli ingressi e delle uscite <u>attivate</u>
Alarm INPUT/OUT	Verde/rosso	Led veri/rossi accesi a luce fissa	Segnalazione degli ingressi e delle uscite <u>in allarme</u>
Memory INPUT/OUT	Verde/rosso	Led veri/rossi accesi a luce intermittente con frequenza 0,5 secondi	Segnalazione di <u>memoria di</u> <u>allarme avvenuto</u> sugli ingressi e sulle uscite
Fault INPUT/OUT	Verde/rosso	Lampeggio con impulso intermittente con frequenza di 2 secondi	Segnalazione <u>di guasto</u> sugli ingressi e sulle uscite della centrale
Power ON centrale	verde	Luce verde fissa	Segnalazione di <u>corretta</u> <u>alimentazione</u> della centrale
Status OK centrale	<mark>verde</mark>	Luce verde fissa	Segnalazione di <u>corretto</u> <u>funzionamento</u> della centrale
Status FAULT generale	<mark>giallo</mark>	Luce gialla fissa fino al ripristino	Segnalazione <u>di guasto</u> <u>generale</u> sugli ingressi o sulle uscite della centrale




Tel. 071/887388 - Cell.336/531784 - Fax 071/2183420 - E-mail :cbm@mobilia.it sito: www.cbmsistemi.it

CE

MANUALE UTENTE centrale di comando WEB CRS5-6

Pag. 7 di 18

COMANDI MANUALI SULLA CENTRALE DI COMANDO E CONTROLLO WEB CRS5-6



TASTO A DELLA CENTRALE CRS5-6

TEST RIVELATORI DI SCINTILLA (premere in sequenza per testare tutti i rivelatori di scintilla collegati sugli ingressi attivi con chiave liv. 2

TASTO B DELLA CENTRALE CRS5-6

TACITAZIONE ALLARME (premere per 3 secondi

RESET ALLARME (premere per 6 secondi

TASTO C DELLA CENTRALE CRS5-6

PROGRAMMAZIONE MANUALE

CHIAVE DI ACCESSO ALLA CENTRALE CRS5-6



In posizione verticale Liv1 esclude le funzioni dei Tasti A e C e sono abilitate le funzioni del tasto B Silence e reset



In posizione Liv2 sono abilitate tutte le funzioni dei tasti A-B-C *Test-tacitazione allarme-reset-programmazione manuale*

ATTIVA/DISATTIVA INPUT/OUTPUT modo MANUALE

Premere contemporaneamente il TASTO C + A DELLA CENTRALE CRS5-6 per 5 secondi Lampeggia OUT1 e si accendono a luce fissa i led di OUT/INPUT attivi Premere il tasto C per selezionare OUT/INPUT Lampeggia il led INPUT/OUT da attivare/disattivare Premere il tasto A e tenerlo premuto x confermare se il (led acceso è ATTIVO) se il (led è spento è DISATTIVO)

Dopo 5 secondi esce dal programma

N.B.

L'attivazione di un INPUT/OUT controllato <u>richiede il bilanciamento della linea</u> con il carico adeguato, in caso contrario avremo una segnalazione di guasto con lampeggio lento a frequenza di 2 secondi.

RESET DELLA CENTRALE CRS5-6 modo MANUALE

Premere contemporaneamente il TASTO A+B+C DELLA CENTRALE CRS5-6 e dare tensione alla centrale tenendo premuto i pulsanti A.B.C. fino all'accensione di tutti i led INPUT/OUTPUT poi lasciare i pulsanti.

Togliere di nuovo l'alimentazione alla centrale e ripristinare.

La centrale ora è resettata e si chiama MCHPBOARD

Dopo il collegamento va rinominata come CRS5-6



Tel. 071/887388 - Cell.336/531784 - Fax 071/2183420 - E-mail :cbm@mobilia.it sito: www.cbmsistemi.it

CE

MANUALE UTENTE centrale di comando WEB CRS5-6


Pag. 8 di 18

INTERNET WEB Segnalazione-Comandi-Programmazione

La centrale di comando CRS5-6 inoltre può essere gestita, programmata e visionata anche da remoto tramite un cavo di rete collegato ad un PC

La configurazione della centrale di comando CRS5-6 con indirizzo IP permette di collegarsi ad internet e attraverso un apposito software è possibile vedere a distanza attraverso il pannello sinottico lo stato generale della centrale.

COLLEGAMENTO IN RETE DELLA CENTRALE DI COMANDO E CONTROLLO WEB CRS5-6



Cliccare su CRS5-6 si apre il pannello



Tel. 071/887388 - Cell.336/531784 - Fax 071/2183420 - E-mail :cbm@mobilia.it sito: <u>www.cbmsistemi.it</u>

CE

MANUALE UTENTE centrale di comando WEB CRS5-6

Pag.9 di 18

VISUALIZZAZIONE DEL PANNELLO SINOTTICO CENTRALE



Cliccare su START per collegare la centrale in rete

La centrale CRS5-6 è collegata



Circcare su MAXIMIZE per aprire il pannello sinottico completo



Tel. 071/887388 - Cell.336/531784 - Fax 071/2183420 - E-mail :cbm@mobilia.it sito: www.cbmsistemi.it


CE

MANUALE UTENTE centrale di comando WEB CRS5-6

Pag.10 di 18

SEGNALAZIONI - COMANDI

Il pannello sinottico è visualizzabile su PC remoto collegato in rete e permette la visione dei vari stati di funzionamento della centrale CRS5-6 e di effettuare le seguenti operazioni:



Segnalazioni generali

POWER (24 Led verde) Rete presente24V (24 Led verde) Batteria presente

T1= (valore della temperatura rilavata dal sensore termico IN5 espresso in ℃)

SERIAL (n°serie centrale)

RELEASE (n° versione software centrale)

GEN FAULT (Guasto generale associato ad un guasto qualsiasi sulla centrale)

Comandi operativi

TACITA (Tacito la sirena cliccando con il mouse)

RESET (Ripristino la centrale dopo un intervento di allarme cliccando con il mouse)

R.TEST (TEST ingressi/uscite in modo sequenziale di rivelatori di scintilla cliccando con il

mouse più volte consecutive)

IN-CFG (impostazione dei parametri in ingresso in base al dispositivo connesso)

START (Attivo la centrale di comando e controllo CRS5-6 cliccando con il mouse)

STOP (Disattivo la centrale di comando e controllo CRS5-6 cliccando con il mouse)




Tel. 071/887388 - Cell.336/531784 - Fax 071/2183420 - E-mail :cbm@mobilia.it sito: www.cbmsistemi.it

CE

MANUALE UTENTE centrale di comando WEB CRS5-6

Pag.11 di 18

Segnalazioni e comandi INGRESSI – USCITE



Segnalazioni INPUT/OUTPUT (allarme, guasto, fuori servizio)

IN (Ingressi controllati IN1-2 in allarme) (IN3-4-5 attivi)

OUT (Uscita OUT in allarme) (Uscite OUT2-3-4 non attivate (fuori servizio)

Comandi INPUT/OUTPUT

È possibile mettere gli ingressi e le uscite fuori servizio cliccando con il mouse sulla casella in basso in corrispondenza della colonna IN/OUT



Segnalazione di centrale collegata in rete con visualizzazione dell'indirizzo IP gateway ecc.

DHCP (Led verde acceso - centrale attiva)



LETTURA DEL PROGRAMMA

Cliccando con il mouse posso <u>leggere il programma</u> <u>inserito in centrale</u> cliccando sulla casella **RED PROGRAM**

SCRITTURA DEL PROGRAMMA

Cliccando con il mouse posso <u>inserire o modificare i dati di programmazione della centrale</u> cliccando sulla casella **WRITE PROGRAM**



Tel. 071/887388 - Cell.336/531784 - Fax 071/2183420 - E-mail :cbm@mobilia.it sito: www.cbmsistemi.it

CE

MANUALE UTENTE centrale di comando WEB CRS5-6


Pag.12 di 18

PROGRAMMAZIONE CENTRALE WEB CRS5-6 DA WEB

Per programmare la centrale di comando CRS5-6 attraverso la rete, occorre:

- <u>Configurare i parametri degli ingressi con valori diversi e</u> variabili in base all'utilizzo e la funzione
- <u>Attivare, associare e configurare le uscite e l'uscita di allarme con funzioni e tempi diversi in base al tipo di carico e all'utilizzo e associarle ai relativi ingressi</u>

CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI DEGLI INGRESSI



- IN1-2-3-4=parametri per rivelatori di scintilla mod. CBM
- IN5=parametri per ingresso analogico sensore termico mod. CBM ed ingresso digitale a contatti puliti (interruttori, micro, ecc..)
- confermare con OK



Finestra di programmazione ed associazione INPUT/OUTPUT



Tel. 071/887388 - Cell.336/531784 - Fax 071/2183420 - E-mail :cbm@mobilia.it sito: www.cbmsistemi.it

CE

MANUALE UTENTE centrale di comando WEB CRS5-6

Pag.13 di 18

ATTIVAZIONE ED ASSOCIAZIONE INGRESSI/USCITE E USCITA DI ALLARME

Cliccare con il mouse sulle caselle per attivare ed associare tra di loro:

- gli Ingressi (I1-I5) impostare time e type
- le uscite (01-06) impostare time e type
- L'uscita di allarme (w1-w6) impostare time e type
- Confermare con WRITE PROGRAM -- START

<u>Le uscite OUT e l'uscita di allarme ALARM della centrale CRS5-6 possono essere</u> configurate in modo diverso tra di loro con la funzione TYPE

-ELV (uscita temporizzata con tempo in secondi ritardata alla diseccitazione) (specifico per comando elettrovalvole acqua)

-ELV&& (uscita come sopra però a doppio consenso che si attiva con l' allarme contemporaneo di due o più ingressi configurati) (specifico per chiusura attivazione elettrovalvola acqua su filtri e SILO come protezione da falsi allarmi)

-SIRENA (uscita con attivazione e disattivazione alternata (5 sec. ON – 5 sec. OFF) con n°.. di impulsi programmabili)

-FOLLOW (uscita temporizzata che segue l'ingresso associato con un tempo TIME programmabile in secondi). (specifico per attivazione elettrovalvola acqua per il tempo di attivazione dell'ingresso)

-FOLLOW&& (*uscita temporizzata come sopra* a doppio consenso che si attiva con l'allarme contemporaneo di due ingressi configurati)

LOOCK (uscita ritardata all'eccitazione con tempo regolabile che si attiva in modo permanente fino al RESET della centrale) (specifico per chiusura delle serrande tagliafuoco in ritardo rispetto all' arresto aspirazione per evitare lo schiacciamento)
 OFF (uscita disattivata)

OUT ALLARME

<u>W 1-6</u> uscita in tensione 24VCC max. 0,5A protetta non bilanciata <u>che può essere associata a tutti GLI INGRESSI</u> con funzioni diversificate (viene collegata preferibilmente ad una sirena elettronica 24Vcc)

Es:

- W1 time 1 SIRENA (associata agli ingressi IN 1-2 rivelatori di scintilla) si attiva per N°1 volte con impulso e pausa di 5 secondi
- W2 time 2 SIRENA (associata all' ingresso IN 3 preallarme sensore termico) si attiva per N°2 volte con impulso e pausa di 5 seco ndi
- W3 time 3 SIRENA (associata all' ingresso IN 4 allarme sensore termico) si attiva per N°3 volte con impulso e pausa di 5 secondi
- Confermare con WRITE PROGRAM -- START



Tel. 071/887388 - Cell.336/531784 - Fax 071/2183420 - E-mail :cbm@mobilia.it sito: <u>www.cbmsistemi.it</u>

(MANUALE UTENTE centrale di comando WEB CRS5-6 Pag.14 di 18



COLLEGAMENTI ALLE GAGINE INTERNE PER ALTRE VISUALIZZAZIONI




HOME PAGE



PAGINA DI CONFIGURAZIONE ALTRE **CENTRALI**



STORICO E CALENDARIO DEGLI EVENTI



SINOTTICO IMPIANTO

PERSONALIZZATO



Tel. 071/887388 - Cell.336/531784 - Fax 071/2183420 - E-mail :cbm@mobilia.it sito: www.cbmsistemi.it


CE

MANUALE UTENTE centrale di comando WEB CRS5-6

Pag.15 di 18

SCHEDA CENTRALE CRS5-6

INGRESSI a linee bilanciate (IN1-IN2-IN3-IN4-IN5)
USCITE a linee bilanciate 24Vcc (OUT1-OUT2-OUT3 OUT4)
USCITE a scambio pulito (OUT5-OUT6)
USCTA DI ALLARME 24Vcc - 0,5A
CONTATTO DI GUASTO N.O. si chiude con centrale attivata
INGRESSO ALIMENTAZIONE BATTERIA 2X12V=24V 2A





Tel. 071/887388 - Cell.336/531784 - Fax 071/2183420 - E-mail :cbm@mobilia.it sito: www.cbmsistemi.it

((

MANUALE UTENTE centrale di comando WEB CRS5-6

Pag.16 di 18

REGISTRAZIONE EVENTI

Cliccare con il mouse sul triangolo giallo - si possono leggere gli eventi con data e ora



Il foglio excel permette di salvare il file degli eventi come riportato in basso

Per ritornare al pannello cliccare sugli ingranaggi







EVENTI

Per estrarre le informazioni degli eventi dal calendario, cliccare sull'icona di destra

STORICO DEGLI EVENTI

Selezionare il giorno/mese/anno per visualizzare gli eventi sul calendario



Tel. 071/887388 - Cell.336/531784 - Fax 071/2183420 - E-mail :cbm@mobilia.it sito: www.cbmsistemi.it

(E MANUALE UTENTE centrale di comando WEB CRS5-6

Pag.17 di 18

LIVELLI DI ACCESSO AI COMANDI E SEGNALAZIONI

La norma EN 54, prevede 4 livelli di accesso: vedi chiave di accesso pag. 7/22



Livello 1 Posizione per l'utente (chiunque può controllare lo stato della centrale) in questa posizione è possibile soltanto: -tacitare l'allarme ed effettuare il RESET



Livello 2 Posizione per l'operatore, (solo la persona autorizzata può accedere ai comandi) in questa posizione è possibile:

-effettuare il test sequenziale su tutti gli ingressi/uscite programmate -entrare in programmazione manuale

Livello 3 Accesso alle parti interne della centrale per sostituzione batterie o manutenzione straordinaria delle parti rimuovendo i blocchi con attrezzi meccanici (l'accesso a queste parti può essere autorizzato solo a persone autorizzate)

Livello 4 Accesso alle parti interne della centrale per interventi di riparazione e programmazione rimuovendo i blocchi con attrezzi meccanici

(l'accesso a queste parti può essere effettuato solo ed esclusivamente da personale autorizzato dalla ditta costruttrice)

N.B.

È a carico dell'acquirente, l'onere relativo all'applicazione e rispetto di ogni limitazione legale e norma della ditta CBM s.r.l. nell'impiego dei materiali forniti. È esclusa ogni responsabilità della ditta stessa per qualsiasi danno, diretto o indiretto, provocato a persone o cose derivanti dalla mancata osservanza delle condizioni di installazione e disposizioni relative e contenute nel manuale uso e manutenzione allegato, fatta salva la responsabilità per difetto di prodotto ai sensi e con le limitazioni del D.P.R. 224 del 28.5.1988.

LA DITTA CBM s.r.l. SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE SENZA PREAVVISO LE CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE E IL PRESENTE MANUALE D'USO.



Via Flaminia, 267 61030 Lucrezia (PU) Uffici in via Tenna 2b Ancona

Sede legale, laboratorio e magazzino

P. IVA 0117293041

Tel. 071/887388 - Cell.336/531784 - Fax 071/2183420 - E-mail :cbm@mobilia.it sito: www.cbmsistemi.it

MANUALE UTENTE centrale di comando WEB CRS5-6 Pag.18 di 18

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

COSTRUTTORE: C.B.M. s.r.l.

INDIRIZZO: Via Flaminia N° 267 - 61030 Lucrezia PU

Sulla valutazione di prove eseguite su impianti campioni rispecchianti la configurazione funzionale prevista per l'utilizzazione, risulta che i prodotti:

Descrizione prodotto:

CENTRALE DI COMANDO CRS5-6 WEB

I SUDDETTI PRODOTTI SODDISFANO LE DIRETTIVE RIPORTATE IN TABELLA CON RIFERIMENTO ALLE NORME COMUNITARIE.

DIRETTIVE CE

EMC 89/336/CEE - BT 73/23/CEE e successive modifiche

NORME DI RIFERIMENTO

EN50081-1; norma generica di emissione EN50082-1; norma generica di immunità

EN60065; norma per la sicurezza delle apparecchiature Elettriche collegate alla rete d'uso domestico e analogo uso similare

CONFORMITA' RoHS

Dichiarazione di conformità alle limitazioni dell'uso di sostanza pericolose regolamentate dalla direttiva 2002/95CE (RoHS) recepita con D.lgs 25 Luglio 2005 n°151 (Articolo 5). Il prodotto è conforme alle disposizioni della direttiva su indicata sulle restrizioni all'uso di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ovvero non le contengono in concentrazioni superiori ai margini previsti.

DATA 15/01/2014

> C.B.M. s.r.l. Via Flaminia, N° 267 61030LUCREZIA(PS)

ITALY